

# Herzlichen Glückwunsch zum neuen Autoaufkleber vom GB-Shop



## Herstellung

Ob Autoaufkleber mit Blüten, Ornamenten, Ranken oder Schmetterlingen, die Herstellung von unseren Autoaufklebern erfolgt immer individuell nach Ihren Bestellvorgaben im Onlineshop. Damit stellen wir sicher, Ihnen immer Neuware zu liefern. Sind Sie mit Ihrem Autoaufkleber zufrieden, dann würden wir uns über **eine positive Bewertung** und **Sternchenvergabe** in unserem Onlineshop freuen und bedanken uns schon im Voraus.

## Bedienungsanleitung zur Be- und Verarbeitung unserer Autoaufkleber

### Untergrundbehandlung

Die Klebefolien haften ausgezeichnet auf nahezu allen sauberen, glatten, fett-, wachs- und silikonfreien, wetterbeständigen und trockenen Untergründen. Als Materialien eignen sich z.B. Kunststoffe, Aluminium, Bleche, Stahl, Glas sowie eine Vielzahl verschiedener Lackflächen.

### Umgebungstemperatur beim Verkleben

Die Umgebungstemperatur bei der Montage der Klebefolien sollte grundsätzlich über +8°C betragen. In den ersten 24 Stunden ist darauf zu achten, dass die Mindesttemperatur nicht unterschritten wird. Sollte dies jedoch der Fall sein, ist eine Nachbehandlung unmittelbar nach der Verklebung mit einem Heißluftfön empfehlenswert. Waschanlagenfest nach 3 Tagen.

### Silikonpapierentfernung

Den Folienaufkleber mit der Vorderseite (halbtransparent) auf einen glatten, sauberen Untergrund legen und mit der Hand oder einem Verklebe Rakele etwas andrücken und glatt streichen. Anschließend das Silikonpapier (Trägerpapier) an einer Ecke lösen und vorsichtig im flachen (180°) Winkel abziehen.

**Hinweis: Immer das Silikonpapier von dem Übertragungspapier abziehen und nicht das halbtransparente Übertragungspapier vom Silikonpapier!**

### Verklebung

Für die Verklebung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

#### 1. Trockenverklebung (kleinere Aufkleber)

Die Trockenverklebung eignet sich für kleine Aufkleber bis ca. 40 cm. Hierzu bitte wie oben beschrieben das Trägerpapier komplett im flachen Winkel abziehen. Den Aufkleber über den Untergrund ausrichten und an einer Ecke die Übertragungsfolie andrücken und von dieser Ecke ausgehend den Aufkleber in überlappenden Strichen mit einem Plastikrakele fest andrücken. Anschließend die Übertragungsfolie oder das Übertragungspapier im 180° Winkel langsam abziehen.

Größere Aufkleber klebt man passgenau, indem man den Aufkleber mit Hilfe der Übertragungsfolie fixiert. Hierzu bitte von einer Seite des Aufklebers etwas Trägerpapier abziehen und scharf umknicken. Den Aufkleber ausrichten und die klebende Kante falten- und blasenfrei ankleben. Anschließend vom klebenden Rand ausgehend die Folie in überlappenden Strichen fest andrücken und stückweise das Trägerpapier unter dem Aufkleber abziehen.

Nachdem der Aufkleber vollständig aufgebracht ist, können Sie die Übertragungsfolie im 180° Winkel langsam abziehen.

Bei längeren Schriften ist auch eine Fixierung mit Klebeband empfehlenswert. Hierzu den Aufkleber in die richtige Position bringen und die obere Kante über die gesamte Länge mit Klebestreifen fixieren.

Danach zwischen den einzelnen Buchstaben oder Elementen durchschneiden. Anschließend können Sie die einzelnen Abschnitte/Elemente hochklappen, die Trägerfolie entfernen und die Folie vom klebenden Rand ausgehend in überlappenden Strichen mit einer Plastikrakele fest andrücken. Die Übertragungsfolie oder das Übertragungspapier im 180° Winkel langsam abziehen.

#### 2. Nassverklebung für Große Motive

Die Nassverklebung sollte nur bei geeigneter Umgebungstemperatur von ca. + 15 Grad angewendet werden. Hierzu mit entspanntem Wasser (Wasser + Spülmittel) die zu beklebende Fläche leicht besprühen. Das Trägerpapier der Folie entfernen und die Klebefläche ebenfalls leicht mit dem entspannten Wasser anfeuchten (z.B. mit einer Sprühflasche). Der Aufkleber kann dank des Wasserfilms in Position geschoben werden und klebt nicht sofort an. Blasen- und Faltenbildung ist bei dieser Nassverklebung nahezu ausgeschlossen. Anschließend die Folie mit überlappenden Streichbewegungen andrücken, wobei darauf zu achten ist, dass das Wasser restlos zwischen Untergrund und Haftklebstoff herausgestrichen wird. Nach einer Trockenzeit, je nach Material und Temperatur (ca. 24 Stunden), kann die Übertragungsfolie vorsichtig abgezogen werden. Ein nochmaliges Andrücken nach einigen Stunden ist für die Qualität der Verklebung von Vorteil.

**Wichtig: Mehrschichtige Folienverklebung müssen nacheinander, nach obiger Beschreibung, aufgebracht werden. Die zweite Folie sollte erst nach einigen Stunden Trockenzeit der ersten Folie verklebt werden.**

**Hinweis: Falten im Übertragungspapier beeinträchtigen nicht die Motivfolien!**

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Autoaufkleber  
Ihr GB-Shop – [www.gbshop.de](http://www.gbshop.de) -**