

**Herzlichen Glückwunsch zum neuen Dekorationsaufkleber
vom GB-Shop**



Diese Montageanleitung wird Ihnen dabei helfen, Ihre Schablone zur Positionierung der Swarovski-Elements Kristalle problemlos zu verkleben.

Der zu verklebende Untergrund muss Staub- und Fettfrei sein.

Schritt 1:

Legen Sie die Schablone auf eine ebene Oberfläche (sauberer: Tisch, Küchenplatte). Das halbtransparente Übertragungspapier mit einem Rakel (oder die **Motivkonturen mit dem Daumen**) noch einmal fest anreiben, so dass das gesamte Motiv gut an dem Übertragungspapier haftet.

Schritt 2:

Um das Trägermaterial von dem Übertragungspapier zu entfernen legen Sie die Schablone mit dem Papierrücken nach oben auf eine ebene Fläche.

Ziehen Sie das **Trägermaterial (Papierrücken)** vorsichtig im flachen Winkel (180°) von dem halbtransparenten Übertragungspapier ab. Überprüfen Sie beim Abziehen ob das gesamte Motiv auf dem halbtransparenten Übertragungspapier haftet.

Schritt 3:

Positionieren Sie nun die Schablone mit der klebenden Fläche zum Objekt (Laptop, Spiegel oder andere Gegenstände) hin.

Beginnen Sie an einer Ecke die Schablone mit dem Übertragungspapier anzukleben.

Luft einschüsse unter der Schablone sind nicht von Bedeutung, da diese nach dem positionieren der Swarovski-Elements Kristalle wieder entfernt wird

Schritt 4:

Reiben Sie jetzt die Schablone mit Hilfe eines Rakels ordentlich an. Ziehen Sie im Anschluss das Übertragungspapier vorsichtig im flachen 180° Winkel ab.

Schritt 5:

Nachdem jetzt die Schablonenfolie positioniert wurde beginnen Sie mit dem Aufkleben der Swarovski-Elements Kristalle.

Die Kristalle, am besten mit einer flachen Pinzette, vom Silikonträgerpapier einzeln abnehmen und in den Ausstanzungen der Schablonenfolie positionieren und andrücken.

**Nachdem alle Swarovski Kristalle aufgebracht wurden, sollten Sie nun die Schablone
vorsichtig entfernen.**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Dekorationsaufkleber.

**Ihr GB-Shop
www.gbshop.de**