

Herzlichen Glückwunsch zum neuen Wandtattoo vom GB-Shop



Herstellung

Die Herstellung von unseren Wandtattoos erfolgt immer individuell nach Ihren Bestellvorgaben im Onlineshop. Damit stellen wir sicher, Ihnen immer Neuware zu liefern.

Sind Sie mit Ihrem Wandaufkleber zufrieden, dann würden wir uns über **eine positive Bewertung** und **Sternchenvergabe** in unserem Onlineshop freuen und bedanken uns schon im Voraus.

Bedienungsanleitung zur Be- und Verarbeitung unserer Wandtattoos

Untergrundbehandlung

Der zu verklebende Untergrund muss Staub-, Fettfrei und nach einem Neuanstrich min. 30 Tage getrocknet und ausgehärtet sein. Falls Sie sich nicht sicher sind, dass Ihr Wandtattoo auf Ihrer Oberfläche hält, sollte zur Feststellung der Verträglichkeit ein Anwendungstest auf dem Untergrund durchgeführt werden. Hierfür liegt Ihrer Bestellung unser **Testaufkleber** bei.

Grundsätzlich gilt die Faustregel: Auf Flächen auf denen kein normaler Aufkleber hält, haftet auch kein Wandtattoo (z.B.: grober Putz, Holzrinde, mehligte Wände).

Bei der Lieferung Ihres Wandtattoos können sich Blasen oder Falten auf der Folie gebildet haben. Diese beeinflussen die Qualität des Produktes nicht. Die Lufteinschlüsse oder Falten sind nach dem Anbringen nicht mehr sichtbar.

Schritt 1:

Legen Sie Ihr Wandtattoo auf eine ebene Oberfläche (sauberer: Tisch, Küchenplatte, Fußboden). Die transparente Übertragungsfolie mit einem Raker (oder die Motivkonturen mit dem Daumen) noch einmal fest anreiben, so dass das gesamte Motiv gut an der Übertragungsfolie haftet.

Schritt 2:

Jetzt positionieren Sie Ihr Wandtattoo an der gewünschten Stelle. Sie können das Motiv mit einem Bleistift markieren. Für gerade Motive wie Zitate o.ä. empfehlen wir mit einer Wasserwaage zu arbeiten. Nehmen Sie dann unbedingt das Motiv und nicht das Papier als Anlegemaß.

Schritt 3:

Um das Trägermaterial von der Übertragungsfolie zu entfernen legen Sie das Wandtattoo mit dem Papierrücken nach oben auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie das Trägermaterial (Papierrücken) vorsichtig im flachen Winkel (180°) von der transparenten Übertragungsfolie ab. Überprüfen Sie beim Abziehen ob das gesamte Motiv auf der transparenten Übertragungsfolie haftet. Vorsicht, dass nichts einreißt oder knickt.

Schritt 4:

Positionieren Sie nun Ihr Wandtattoo mit der klebenden Fläche zur Wand hin. Beginnen Sie (am besten zu zweit) an einer Ecke das Wandtattoo anzureiben. Reiben Sie erst mit der Hand in eine Richtung während Sie mit der anderen Hand das Ende des Aufklebers halten, bis das Wandtattoo haftet.

Schritt 5:

Reiben Sie jetzt Ihr Wandtattoo mit Hilfe eines Rakels und ordentlich Druck an. Bitte von der Mitte aus nach oben und nach unten anreiben. Und nun erstmal Pause (ca. 20 – 30 Minuten vorhaften lassen) Nun nochmals kräftig anreiben und die Schutzfolie vorsichtig im sehr flachem 180° Winkel entfernen. Gehen Sie hier bitte nicht zu schnell vor. Falls einzelne Elemente nicht haften, die Trägerfolie wieder anlegen und erneut kräftig anreiben.

Nachdem Ihr Wandtattoo angebracht wurde sollten Sie es ruhig noch mal mit der Hand oder den Fingern fest andrücken. Zum späteren entfernen des Wandtattoos erwärmen Sie beim Abziehen die Folie mit einem Fön.

Anleitung bei Auswahl Wandtattoo-Farbe: Ausmalschablone

Benötigte Arbeitsmittel:

- dickflüssige Farbe
- Schablonier Pinsel (Größe 10-18 in Baumärkten erhältlich)
- spitze Pinzette

Nutzen Sie die Wandtattooanleitung um die Schablone auf ihrer Wand anzubringen.

Achten Sie immer darauf in ganz flachem Winkel (180°) den Papierrücken von der Folie abzuziehen und nicht die Folie vom Papierrücken, wie auch in der Wandtattooanleitung beschrieben!

Vorgehensweise beim Austupfen der Schablone:

Es wird empfohlen die Tupf-Methode mit Schablonier Pinsel anzuwenden!

- die Farbe sollte dickflüssig (z. Bsp. Alpina) und unverdünnt aufgetragen werden
- vor dem Tupfen die auszufüllenden Konturen immer kräftig mit dem Finger oder Daumen andrücken um ein unterlaufen der Farbe zu verhindern.
- ein zweiter Anstrich sollte nach ca. 1-2 Stunden Trockenzeit erfolgen

Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Fett, Silikon und anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft oder den Farbverlauf negativ beeinflussen könnten.

Das Entfernen der Schablone sollte erst nach ausreichender Trocknung des Farbfilms erfolgen.

- Sie benötigen für Kleinteile der Schablonenentfernung eine spitze Pinzette!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Wandtattoo.

Ihr GB-Shop
www.gbshop.de